
400
(285)
260
AUBO
TEACH PENDANT ENABLE/DISABLE
MANIPULATOR ON
POWER
STANDBY
EMERGENCY STOP
MODE MANUAL/LINKAGE
TEACH PENDANT
ROBOT
POWER IN




370

AUBO